

品番 **O** PDJ-A型

家庭用

マイコン電動ポット

取扱説明書 (常証書)

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。 ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読み ください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



©2003 TIGER CORPORATION

便利な機能

お湯の保温温度が選べる

保温選択

98保温、90保温、60保温が選べます。

28

保温中のお湯を沸とうさせる 再沸とう 39

湯わかし時間を延長し、おいしいお湯がわかせる カルキぬき

P.9

6時間後または9時間後にお湯がわく

節電タイマー

£10

内容器の落ちにくい汚れが洗浄できる クエン酸洗浄 **E12**

日本国内100V専用(交流100V以外の電源では使用できません)



はじめに

1 安全上のご注意	
2 各部のなまえとは	たらき5
使いかた	
	6
	7
	 しかた8
	9
	9
	のしかた9
9 節電タイマーの使	いかた10
10 使い終わったら	10
11 お手入れのしかた	11
困ったときは	
	たら13
こんな表示が出たとき	きは14
その他	
	14
	15
	15
1年証とサービスについ	1て裏表紙

沸とう直後に給湯を行うとお湯が出にくくなる

ことがあります。その場合は、蒸気に注意して、

点検、修理などを依頼されるときなどに記入しておくと便利です。

TEL

(

月

 \Box

一度ふたを開けていただくと直ります。

ご購入年月日

ご購入店名

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するために必ずお守りください。 本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。 お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

注意事項は、誤った使いかたで生じる危害や 損害の程度を、以下の表示で区分しています。

「死亡または重傷などを負う可能性が想定 される」内容を示します。

「傷害を負う、または物的損害のみが発生 する可能性が想定される」内容を示します。

絵表示の例



この絵表示は行為を「禁止」する内容です。



(分解禁止)

この絵表示は行為を「強制」したり、 指示」したりする内容です。





(強制・指示)


(差込プラグを抜く)

乳幼児のいらっしゃるご家庭でご使用の場合は特にご注意ください。

⚠警告



子供だけで使わせたり、 幼児の手が届くところで 使わない。





蒸気孔に顔や手を近づけない。 やけどをするおそ れ。特に乳幼児に は、さわらせない ようにする。



器具用プラグをなめさせない。 乳幼児が誤ってなめな いように注意する。 感電やけがの原因。



ふたを「カチッ」と音が するまで確実に閉める。 倒れたときにお湯が 流れ出て、やけどの おそれ。

注意



不安定な場所や、熱に弱い敷物の上では 使わない。

倒れたときに、お湯が流れ出て、やけどのおそれ。 また、火災の原因。



魚警告



交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因。



定格15A以上のコンセントを 単独で使用する。

他の器具と併用すると、分岐コンセント 部が異常発熱して、発火するおそれ。



電源コードは、破損したまま使用しな い。また、電源コードを傷つけない。 (加工する・無理に曲げる・高温部に近 づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重 いものを載せる・挟み込むなど) 火災・感電の原因。



ぬれた手で、差込プラグの 抜き差しをしない。 感電やけがをするおそれ。



差込プラグにほこりが付着 している場合は、よくふき取る。 火災の原因。



差込プラグは根元まで 確実に差し込む。 感電・ショート・発煙・発火のおそれ。



電源コードや差込プラグが 傷んだり、コンセントの差し込み がゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因。



器具用プラグ(磁石式)の先端に ピンなど金属片やごみを 付着させない。 感電・ショート・ 発火の原因。



ふたを勢いよく閉めない。 お湯がふきこぼれ、やけどのおそれ。



満水目盛以上の水を入れない。 お湯がふきこぼれ、やけどのおそれ。



抱きかかえたり、傾けたり、ゆすったり、 上下に勢いよく振ったり、衝撃を加え ない。ふたを持って移動しない。 傾けたり倒したりしない。お湯が流れ 出て、やけどのおそれ。



ポットを転倒させない。 傾けたり倒したりしない。 お湯が流れ出て、やけどのおそれ。



水につけたり、 水をかけたりしない。 ショート・感電・発火のおそれ。



蒸気孔をフキンなどでふさがない。 お湯がふきこぼれて、 やけどをするおそれ。 また、ふたの変形の原因。



水以外のものをわかさない。 お茶・牛乳・酒・ティーバッグやお茶の 葉、インスタント食品などを入れて使う と、泡立ってふきこぼれ、やけどのおそ れ。また、こげつき・腐食・故障・フッ素 加工のはがれの原因。



氷を入れて保冷用に使わない。 冷たい水や氷を入れると結露が生じ、 感電・故障のおそれ。



ふたをつけたまま、残り湯をすてない。 ふたがはずれたとき、お湯がかかってや けどをするおそれ。

(残り湯のすてかたは、P.4・10参照)



改造はしない。

修理技術者以外の人は分解したり、 修理をしない。

火災・感電・けがの原因。 修理はお買い上げの販売店、または 「連絡先」に記載のタイガーお客様ご 相談窓口までご相談ください。

注意



壁や家具の近くでは使わない。 蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色、 変形の原因。

キッチン用収納棚 などを使うとき は、中に蒸気がこう もらないように注 意する。





この製品専用の電源コード以外は 使用しない。電源コードを他の 機器に転用しない。 故障・発火のおそれ。



使用時以外は差込プラグを コンセントから抜く。

けがややけど、絶縁劣化による感電・ 漏電火災の原因。



必ず差込プラグを 持って引き抜く。 感電や、ショートして発火するおそれ。



使用中や使用後しばらくは高温部 にふれない。

やけどの原因。



ふたを開けるときに出る蒸気に ふれない。 やけどの原因。



湯わかし中は、お湯を注がない。 お湯が飛び散り、やけどの原因。



給湯中に本体を回さない。 お湯が飛び散り、やけどのおそれ。



本体を持ち運ぶときは、 ふたの開閉レバーにふれない。 ふたが開いて、けがややけどをするおそれ。



お手入れは冷えてから行う。 高温部にふれ、 やけどのおそれ。

お願い

水のかかりやすい場所では使わない。 丸洗いはしない。底部はぬらさない。 蛇口から直接水を入れない。

本体内部に水が入り、ショート・感電・故障の原因。

タコ足配線はしない。 火災のおそれ。



熱に弱いテーブルなどの上に置かない。 テーブル、敷物などが変色、変形するおそれ。

直射日光が長時間あたる場所では使わない。 本体が熱くなるなど、故障の原因。

火気の近くでは使わない。 変形・故障の原因。


カラだきをしない。

水を入れないで通電すると、内容器の熱変色、故障の原因。

備長炭などの炭を入れて使わない。 故障、フッ素加工のはがれの原因。

末永くご使用いただくためのご注意


残り湯をすてるときは、必ず下図の方向からすてる。



別の位置からすてると、本体内部にお湯が入って 故障の原因。またやけどのおそれ。

本体をさかさにして置かない。 底部が水にぬれていると、底部から水が本体内 に入り、故障の原因。水のかかりやすい場所や底 部がぬれるようなところに置いて、使わない。


各部のなまえとはたらき



再沸とう/節電タイマー キー 表示部 角沸とう 給湯 (給湯) キー 節電タイマー **写**国温度 ロック解除 9890 60 ランプ (ロック)解除 保温選択す ロック解除コー (沸とう/カルキぬき 保温 保温ランプ 沸とう/カルキぬき ランプ

付属品の確認

電源コード



音について

湯わかし中の「ゴー」という音は、内 容器内で発生する泡がはじける音で、 故障や異常ではありません。

3 お湯のわかしかた

はじめてお使いになるときやしばらく保管されていたときは、一度手順通りにお湯をわかしてください。 その後、給湯して残り湯をすててからお使いください。


ふたを開ける



((((音))) ふたを開閉するとき「カラ、カラ」と音が しますが、お湯の流出を防止する弁(せ んバルブ)の音で異常ではありません。

2 やかんなどで水を入れる

水は、給水マーク以上から「満水目盛」までの間に入れます。



ご注意

水道の蛇口から直接水を入れない。 あふれるとショートや感電の原因。 水を操作パネルにかけない。 感電や故障の原因。

「満水目盛」を超えて水を入れない。 お湯がふきこぼれて、やけどをするおそれ。 給水マークより少ない水量で湯わか しをしない。

カラだきによる内容器の変色、故障のおそれ。


ミネラルウォーターやアルカリイオ ン水を入れたときは、こまめにお手 入れする。(P.11参照) る ふたを 閉める



ご注意

ふたが確実に閉まっていないと、沸とうが止まらなくなったり、倒れたときにお 湯が多量に出て、やけどをするおそれ。

4 電源コードを接続する



湯わかしが はじまる



保温温度を選ぶときは、P.8参照。 (選ばない場合は、自動的に90保温になります。) カルキぬき沸とうをするときは、P.9参照。 節電タイマーを設定するときは、P.10参照。

お知らせ 内容器に水が入っていない状態や、ご く少量の水でお湯をわかすと、ランプ が交互に点滅してお知らせし、ヒーター への通電がとまります。(P.14参照)

湯わかし中...

現在の湯温

沸とうするまでの残時間





水量や水温によって残時間が表示されはじめる時間 が異なります。

お湯の温度は、5 きざみに表示されます。 (約98 のときは、「98」を表示します。)

自動的に保温する

沸とうしたら...



湯温が約90 になると... (90保温を選択しているとき)



ご注意

蒸気にふれない。 やけどをするおそれ。 湯わかし中や直後は、ふたを勢いよ く開閉したり、給湯しない。 お湯が飛び散ったり、蒸気がふき出し て、やけどをするおそれ。

沸とう時間と選択した保温温度に なるまでの時間の目安

	2.2タイプ	3.0タイプ
水から沸とうするまで(98保温)	約22分	約26分
沸とうしてから 90保温になるまで	約1時間 20分	約1時間 30分
沸とうしてから 60保温になるまで	約6時間	約7時間

水量:満水、水温・室温:20 、電圧:交流100 Vのとき。

4 お湯の注ぎかた

(ロック解除)キーを1回押す



2 (給湯) キーを押す

お湯を入れる容器を注ぎ口に合わせて (給湯)キーを押します。

押している間、注ぎ口からお湯が出ます。

お湯が止まるのを確認してから、容器を注ぎ口から離してください。

プラグをはずすと、給湯できません。

沸とう直後に給湯を行うと、お湯が出にくくなることがありますが、蒸気に注意してふたを開けると直ります。

給湯後、約20秒間

総湯 キーを押さなかった場合、ロック解除ランプが消灯して自動的にロックされます。





ご注意

湯量が少ないときに給湯を行うと、 お湯が飛び散ることがあるので、注 意する。

本体がまわらないよう注意して給湯 する。お湯がこぼれて、やけどをす るおそれ。

ロック解除 キーを1回押す

(給湯) キーがロックされ、 押しても給湯が

できません。




保温温度の設定のしかた

お湯の保温温度は98保温(約98) 90保温(約90) 60保温(約60)の3種類から選択できます。




設定のしかた

(保温選択) キーを押して選ぶ。 押すごとに、が移動します。



設定した保温温度になると、の点滅が止まります。 (時間の目安 P.7参照)



た場合は、沸とうすることがあります。

設定中にプラグがはずれた場合、再度 プラグを接続すると90保温になります。

「98保温」に設定した場合

沸とう後、お湯を約98 で保温します。 カップめんを作るときやコーヒー、紅茶、番 茶などを入れるときに最適です。

「90保温」に設定した場合


沸とう後、お湯を約90 で保温します。 煎茶などを入れるときに最適です。 98保温に比べて保温時の電気代が節約できます。

「60」保温に設定した場合

沸とう後、お湯を約60 で保温します。 高級茶(玉露)などを入れるときに最適です。

給水のしかた

水量表示計の水位が給水マークに近づいてきた ら、ふたを開け、必ず給水する。(P.6参照)



と注意

約50 以上のお湯を入れると、自 動的に湯わかしが開始されないた め、少しさめたお湯か水を入れる。 または再沸とうさせる。(右記参照) ふたを開けるときは、蒸気にふれな い。やけどをするおそれ。

水を入れずにそのまま放置しない。 カラだきとなり、故障の原因。

再沸とうのしかた

保温中のお湯を、再び沸とうさせることがで きます。

給水マーク以上のお湯が入ってい ることを確認する(P.6参照)

′保温の状態で、

「再沸とう/節電タイマー」 キーを







このとき、再沸とう/節電タイマー キーを2回押す と、カルキぬき沸とうになります。(下記参照)

満水時に再沸とうするまでの時間の目安

	2.2タイプ	3.0タイプ
98保温	約5~6分	約5~6分
90保温	約7~8分	約7~8分
60保温	約11~12分	約14~15分

水をつぎ足したり、プラグを接続し直したときは、 さらに約3~4分長くなります。

カルキぬき沸とうのしかた



カルキぬき沸とう機能は、通常よりも湯わかしの時間を延長して、 お湯のカルキ臭を減らします。

★ カルキぬき沸とうをするときは、給水マーク以上のお湯が入っていることを確認してから行う。

水からカルキぬき沸とうをする場合

プラグ接続後、再沸とう/節電タイマー・キーを1回押す。 湯わかしが

はじまります。




保温時にカルキぬき沸とうをする場合

再沸とう/節電タイマー キーを2回押す。

再沸とうが はじまります。





節電タイマーの使いかた

節電タイマーは、約6時間後 または約9時間後に設定でき

外出するときやお休みする前に 節電タイマーをセットすると、

通電をとめますので電気代が節約できます。

セットしてから約6時間後、または約9時間後には、お湯が わいて通常通り使用できます。

98保温または90保温を選ぶ (P.8参照)

(再沸とう/節電タイマー) キー を押し、節電する時間を選ぶ

表示部で確認をしながら、節電する時間(「あと6時間」 または「あと9時間」)と「節電」マークを表示させて ください。



節電タイマーが終了するまでの残時間を、1時間きざ みで表示します。

設定時間の1時間前になると...

湯わかしがはじまります。

湯わかしが終了すると...

98保温または90保温で保温します。



で注意

節電タイマーをセットす ると以下の操作・機能は 働きません。

•給湯

•60保温選択

節電タイマーを解除して、 湯わかしをするときは...

再沸とう/節電タイマー キーを押し、 30温度 沸とう/カルキぬきランプ を点灯させる。 9890 60 「再沸とう 湯わかしが はじまります。 沸とう/カルキぬき 保温


使い終わったら

プラグをはずす

すべてのランプが消灯します。



▲ ふたをはずす ふた着脱レバーを 押し下げながら、 ふたを注ぎ口側に 引くように開けて



はずします。

季注意 勢いよくお湯をすてない。また、でき るだけお湯をすてる場所にポットを近 づけてすてる。お湯が飛び散ってやけ どをするおそれ。

4 ふたを取りつける

ふた着脱レバーを 押し下げながら、 ふたの引っかけ部 を差し込みます。



を注意

残り湯は放置しない。 内容器の変色やにおいの原因。

ふたをつけたままや注ぎ口を下にし たり、ヒンジ部からお湯をすてない。 お湯が手にかかってやけどしたり、故

障の原因。

メッシュフィルターの取りつけかたが 不充分な場合、残り湯をすてたときに 抜け落ちることがあるので注意する。

お手入れのしかた

プラグをはずし、残り湯をすてて、冷えてからお手入れする。 スポンジ・布はやわらかいものを使う。

お手入れのしかた 各 部 サメッシュフィルターをはずしてから、スポンジで洗う。 クレンザーやたわし類を使わない。フッ素加工面が傷み、汚れが落ちに くくなる原因。 フッ素加工をしていても長期間お手入れしないと、汚れがこびりついて 落ちにくくなったり、湯わかし中の音が大きくなったりするので、こま 内容器 めにお手入れする。 カラだきによる変色はとれません。 ミネラルウォーターやアルカリイオン水を湯わかしした場合は、内容器 にカルシウム分が付着しやすくなったり、また付着したカルシウム分が はがれて本体内のお湯や蒸気の出口をふさぐ場合があり、故障の原因に もなるのでよりこまめにお手入れする。 ②スポンジで洗っても落ちにくい汚れは、クエン酸(別売)で洗浄(2~3ヶ月に1 回)する。(P.12参照) 内容器の色むらや変色、水中の白い浮遊物について 内容器にできるサビのような赤いはん点、乳白色・黒色・虹色などの変色、白い浮遊物は、 水に含まれるミネラル成分(カルシウム・マグネシウム・鉄分など)の作用によるもので ┃す。内容器自体の変色や腐食、フッ素樹脂のはがれではありません。衛生上問題はありま せんが、汚れが目立ってきたら、こまめにお手入れしてください。 かたくしぼった布で汚れをふき取る。 本体外側



乾いた布でふく。

内容器からはずし、ブラシなどで洗う。

こまめに洗う。目づまりすると、お湯が出にくくなる原因。 洗った後は、必ず内容器に確実に取りつける。



メッシュ

フィルター

本体は、水につけたり、水をかけたりしな い。ショート・感電のおそれ。

丸洗いは絶対にしない。本体内部に水が 入り、故障の原因。

洗剤・シンナー類・クレンザー・漂白剤・金属たわ し・ナイロンたわし・化学ぞうきんなどは使わない。 食器洗浄機や食器乾燥器などは使わない。変形す るおそれ。

クエン酸洗浄のしかた

定注意 内容器のクエン酸洗浄をするときは、 下記の内容を必ず守る。泡立ってお湯 がふきこぼれたり、やけどのおそれ。 お湯は入れない。必ず水から洗浄を行う。 満水目盛以上の水を入れない。 洗浄中は、ふたを開けない。 洗浄中は、沸とうするので蒸気に注 意する。

クエン酸での洗浄中は、他の操作や機能は使えません。

クエン酸は、お求めのタイガー製品販売店または 「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口(連 絡先 P.15参照)で、品番: PKS-0120「電気ポ ット内容器洗浄用クエン酸(約30g×4包入り)」 とご指定のうえ、お問い合せください。

内容器洗浄用クエン酸は食品添加物につき、食品 衛生上無害です。


内容器のクエン酸洗浄 (2~3カ月に1回の目安で行う)

- ●内容器にメッシュフィルターがセットされていることを 確認する。
- ❷クエン酸 約30g(大さじ2~3杯)を内容器に入れる。
- 3満水目盛まで水を入れて 混ぜ合わせ、ふたを閉める。 (P.6参照)
- 4プラグを差し込み、(保温選択)キー と「再沸とう/節電タイマー」キーを 同時に約3秒間押し続ける。



洗浄が開始されます。洗浄中は沸とう/カルキぬきラン プと保温ランプが交互に点滅、表示部が下図のように 移動して知らせます。その後洗浄の残時間の表示に切 り替わります。

洗浄時間は約1時間30分以内



⑤洗浄が終わると、沸とう/カルキぬきランプと保温ラン プが消灯します。表示部は下図のようになります。



- **⑥**プラグをはずしてお湯をすてる。汚れが残っている 場合はスポンジでこすり落とし、水で充分すすぐ。 汚れが落ちにくい場合は、水ですすいだ後、再度ク エン酸と水を入れて同じ操作を行ってください。
- ⑦クエン酸のにおいを取るため、水だけで再度通常通 りにわかしてお湯をすてる。

内部のポンプのクエン酸洗浄 (半年に1回の目安で行う)

内部のポンプにミネラル成分が固まって、お湯の出具 合が悪くなることがあります。

そのときは、下記の手順で、内部のポンプをクエン酸 洗浄してください。

- サメッシュフィルターを内容器からはずす。
- 2クエン酸 約30g(大さじ2~3杯)を、コップ1杯の お湯 約200mL)で溶かし、内容器の底の穴に入れる。
- 3内容器の3分の1まで水を入れ、ふたをしめ、プラ グを差し込んで沸とうさせる。(90保温を選択)
- 490保温の状態で、2~3時間放置する。
- (6) 「給湯」キーを押して、お湯(クエン酸の液)を全部 注ぎ口から出す。
- ⑥プラグをはずし、冷めてから内容器をスポンジで水 洗いする。
- ⑦クエン酸のにおいを取るため、水だけで再度通常通 りにわかしてお湯をすて、冷めてからメッシュフィ ルターを取りつける。

長期間ご使用にならないときは

- ●P.11の要領で各部のお手入れをし、乾いた布でふく。
- 2 各部を自然乾燥させる。(特に内容器は充分に乾燥さ せる。)
- 3ポリ袋などで密封して保管する。

保管するときは、ポリ袋などで密封して 虫やほこりなどが入らないようにする。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

こんなときは	ここを確認して	こう処置してください	参照 ページ
お湯がわかない。 (すべてのランプや 表示部がつかない、 または、消えた。)	プラグがはずれていませんか。	プラグを接続する。	6
沸とう/カルキぬき ランプに切り替わら	約50 以上のお湯を入れていませんか。	少しさめたお湯か水を入れる。	9
ない。		再沸とう/節電タイマー キーを押して、沸とうさせる。	9
お湯が自然に出る。	水を「満水目盛」を超えて入れ ていませんか。	「満水目盛」以下にする。	6
お湯が出ない、 出にくい。	本体を傾けた状態で給湯していませんか。	本体をまっすぐにする。 傾けた状態で給湯する とお湯が出ない場合があります。	-
	プラグがはずれていませんか。	プラグを接続する。	6
	自動ロックになっていませんか。	ロック解除 キーを1回押してから給湯する。	7
	沸とう直後ではありませんか。	蒸気に注意して、一度ふたをあける。	7
	内容器やメッシュフィルター、内 部のポンプが汚れていませんか。	内容器をクエン酸洗浄する。	12
湯わかし中の音が いつもより大きい。	内容器が汚れていませんか。	内容器をクエン酸洗浄する。	12
表示部がくもる。	-	水をすて、通電せずにくもりがなくなるまで 放置する。	-

こんなときは	理由	参照 ページ
湯わかし中に 「ゴー」という音が する。	湯わかし中に発生する泡がはじける音で、故障ではありません。	5
	沸とう直後に給湯しますと、発生した泡がポンプに入ってお湯が出にくくなったり、お湯が飛び散ることがあります。これを防ぐために蒸気が出終わっても、沸とう/カルキぬきランプが約3分間点灯しています。	-
お湯がにおう。	使いはじめのうちは、樹脂などのにおいがすることがありますが、ご使用と ともに少なくなります。	-
	水道水に含まれる消毒用の塩素の量により、カルキ臭が残ることがあります。 カルキぬき沸とうさせる。	9
	ビニールシートなどの敷物の上で使っていませんか。お湯に敷物のにおいが 移ることがあります。	-
お湯がぬるい。	1杯目のお湯は水量表示計の水量管の中にたまっているお湯が給湯されるため、ぬるくなることがあります。	-
内容器が汚れている。 お湯に白い浮遊物が浮く。	水に含まれるミネラル成分の作用によるもので、内容器自体の変色や腐食、 フッ素樹脂のはがれではありません。 内容器をクエン酸洗浄する。	12
本体外側が熱い。	室温の高い部屋で保温を続けると、本体外側が熱くなることがあります。異 常ではありません。	-
プラスチック部分に、 線状や波状に見える 箇所がある。	樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。	-

せん 本体パッキン

せん バルブ受け

せんバルブ

せん本体

こんな表示が出たときは

▶ こう処置してください こんなときは ここを確認して |沸とう/カルキぬきランプと保温ランプが│カラまたはごく少量の水│プラグを抜き、水を水量 |交互に点滅して、下図のように表示され | 量で湯わかししていませ | 表示計の給水マーク以上 | 6.7 まで入れて、しばらくし てからプラグを差し込む。 お湯を使いきったまま長 FZ 時間放置したり、給水す 6 • 7 るためにふたを開けたま 9890 60 9890 60 点滅 |まで放置していませんか。 玉露 沸とう/カルキぬき 保温 水をつぎたしたときに、 プラグを抜き、しばらく 沸どう/カルキぬき 保温 勢いよく入れませんでし してからプラグを差し込 6・7 たか。 む。 沸とう/カルキぬきランプと保温ランプが 本体が故障している場合 | 交互に点滅して、下図のように表示され がありますので、お買い 上げの販売店にご相談く る。 ださい。 9890 60 玉露 沸とう/カルキぬき 保温

仕樣

サイズ		2.2タイプ	3.0タイプ
容量(約)		2.2L	3.0L
電源		交流100V 50-60Hz	
電源	湯わかし電力	905W	905W
	平均保温電力	29W	32W
H #4 1314 W 5	幅	21.2cm	21.2cm
外形寸法(約) (とっ手を倒した状態)	奥 行	28.0cm	28.0cm
	高さ	25.5cm	29.5cm
質量(約)(電源コードを含む)		2.3kg	2.4kg
温度ヒューズ		157	
コードの長さ(約)		1.2 m	
電動ポンプの定格(約)		1.5W	

保温時の消費電力は、水量:満水、水温:90保温(約90) 室温:20、電圧:交流100Vの場合の平均保温電力です。 特定地域(高山・厳寒地など)においては、所定の性能が確保できないことがあります。こうした場所での使用はお避けください。

消耗部品について

ふたパッキンおよびその他のパッキン類は消耗部品です。水質や使いかたにより異なりますが、ご使用にともない傷んできま す。汚れや破損がひどくなったり、ふたのすき間から蒸気がもれだしたら、新しいふたパッキンと交換(有償)してください。

ふたパッキンのはずしかた

13本のネジをゆるめる。



ご注意 ネジはゆるめるだけでせん内ふたをふたからはずさない。 完全にはずすとその他の部品がはずれるなどして蒸気もれやお 湯が出ない原因

②ふたパッキンをはずす。

「ふたパッキンのつけかた

- ●せん内ふた外周に、ふたパッキンを図の通りにきっちりと均等にはめ込む。
- ②最後にネジを確実に締めつける。

ふたパッキンは、お求めのタイガー製品販売店またはタイガーお客様ご相 談窓口(連絡先 下記参照)で、部品番号:PDA1090とご指定の上、 お問い合せください。


ふたパッキンを交換しても不具合のときは、その他のパッキン類、成形品な どが傷んでいる場合がありますので、お問い合せの上、ご相談ください。

樹脂部品について

熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。 「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、またはお買い上げの販売店に ご相談ください。

メッシュフィルター

内容器のクエン酸洗浄時に取りつけて洗浄しても汚れが取れない場合 は交換してください。交換用のメッシュフィルターは、お求めのタイガー 製品販売店またはタイガーお客様ご相談窓口(連絡先 下記参照)で 「タイガー電気ポット用交換用メッシュフィルター」部品番号:PVH1045 とご指定の上、お問い合せください。



Θ_

ネジ

せん内ふた

連絡先

タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

必ずこのイラスト

の通りの方向で

セットする。 (間違うとお湯が ふきこぼれ、やけ どをするおそれ)

使いかた・お買い物のご相談は お客様ご相談窓口

ナビダイヤル

プログライヤル (全国共通番号) **0570-011101**

市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます) ※携帯電話・PHSとIP電話等(ナビダイヤルを利用できない電話)の方はこちらへ TEL(06)6906-2121

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。 ホームページアドレス http://www.tiger.ip/